

Mittelmann

Sicherheitstechnik

Technik die das Leben sichert

**MKA20 TriFit / MKA20 DuoFit
MKA20 EasyFit / MKA20 KlickFit**



Gebrauchsanleitung / Prüfbuch

DE

Instructions for use / test book

GB

Mode déployi / Manuel de vérufucation

FR

Instrucciones de uso / libro de revisions

ES

Artikelnummer der Gebrauchsanleitung / *Article number of use instructions* / *Numéro d'article du mode d'emploi* / *Número de artículo de las instrucciones de uso*

173395

Dokumentation der Ausrüstung

Documentation of equipment / Documentation de l'équipement / Documentación del equipamiento

Produkt / Product / Produit / Producto

Auffanggurt

Full body harness / Harnais d' antichute / Arnés anticaídas

Typ / Type / Type / Tipo

MKA20 TriFit MKA20 DuoFit

MKA20 KlickFit MKA20 EasyFit

Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Año de fabricación

Mittelmann Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG – Bessemerstrasse 25 – DE-42551 Velbert
phone: +49 (0)2051/91219-0 – fax: +49 (0)2051/91219-19 – email: info@mittelmann.com

Zertifizierung / Certification / Certification / Certificación

MKA20 TriFit / MKA20 DuoFit EN 361:2002 / EN 358:2018 / EN 813 :2008

MKA20 KlickFit / MKA20 EasyFit EN 361:2002 / EN 358:2018

Fabrikations-Nr. / Serial number / N° de fabrication / N°Fabr.-Nr.

Baujahr / Year of manufacture / Année de construction / Año de fabricación

Ablaufdatum / Expiry date / Date courante / Fecha de caducidad

Kaufdatum / Purchase Date / Date d'achat / Fecha de compra

Datum der ersten Benutzung / Date of first use / Date de première utilisation / Fecha de la primera utilización

Gebrauchsanleitung

1. Anwendung

Der Auffanggurt ist Teil der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz. Er besteht aus Gurtbändern, die den Körper umschließen. Er fängt bei bestimmungsgemäßer Benutzung die abstürzende Person auf, überträgt die auftretenden Kräfte auf geeignete Körperteile und hält den Körper in einer aufrechten Lage. Die Verwendung als Auffanggurt ist nur in Verbindung mit zugelassenen Verbindungsmitteln / Sicherheitsseilen nach EN 354 / EN 353, Falldämpfern nach EN 355, Höhensicherungsgeräten nach EN 360 oder Abseilgeräten nach EN 341 zulässig.

Die Verwendung als Haltegurt ist nur in Verbindung mit zugelassenen Verbindungsmitteln für Haltegurte nach EN 358 zulässig. Bei Verwendung als Sitzgurt nach EN 813 wird die vordere Brust-Auffangöse als Halteösen benutzt. Für die Sicherheit des Benutzers ist es wichtig, dass er die Gebrauchsanleitung gelesen und verstanden hat.

Vor Benutzung ist der Auffanggurt einer Sichtprüfung zu unterziehen. Beschädigte Auffanggurte nicht verwenden. Der Anschlagpunkt nach EN 795 muss oberhalb des Benutzers liegen und eine Mindesttragfähigkeit von 12 kN gewährleisten. Die Verbindung des Auffanggurtes mit der Anschlagvorrichtung sowie die erforderliche lichte Höhe unterhalb der Füße des Benutzers ist der Gebrauchsanleitung des verbindenden Teilsystems (z.B. Verbindungsmittel mit Falldämpfer, Höhensicherungsgerät, Mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung usw.) zu entnehmen.

2. Benutzung

Der Auffanggurt wird hierfür an der Rücken-Auffangöse erfasst, die geöffneten Beinschlaufen hängen nach unten. Die Schultergurte sind wie Rucksackgurte anzulegen. Die Rücken-Auffangöse liegt mit der Kunststoffplatte auf dem Rücken. Die losen Beinschlaufen von innen nach außen um die Oberschenkel führen, die Steckverschlüsse schließen und anziehen. Steckverschluss vom Bauchgurt und vom Brustgurt ebenfalls schließen und anziehen. Es ist für die Sicherheit wesentlich, dass das ordnungsgemäße Schließen der Steckverschlüsse bei jedem Anlegen des Gurtes überprüft wird.

(z.B. ziehen an beiden, verbundenen Gurtseiten)

Mit der zentralen Gurteinstellung den richtigen Sitz des Auffanggurtes einstellen. Vor Erstbenutzung sich mit der Funktion vertraut machen. Zur Probe in Bodennähe mit Sicherheitsseil anschlagen und den Auffanggurt durch Körpergewicht belasten. Die Gurtbänder müssen den Körper einwandfrei umschließen. Hängen im Gurt soll normalerweise keine Beschwerden verursachen, ansonsten Gurteinstellung überprüfen. Im Absturzfall sollte jedoch langes Hängen im Gurt vermieden werden.

Vor und während der Benutzung sollte deshalb überlegt werden, wie eventuell erforderliche Rettungsmaßnahmen sicher, schnell und wirksam durchgeführt werden können. Für die Sicherheit ist es wesentlich, die Lage der Anschlagvorrichtung oder des Anschlagpunktes und die Art der Arbeitsausführung so zu wählen, dass der freie Fall und die Absturzhöhe auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

Warnung:

Die seitlichen Halteösen dürfen nicht zu Auffangzwecken sondern nur in Verbindung mit einem Verbindungsmittel für Haltegurte nach EN 358 zur Arbeitsplatzpositionierung benutzt werden. Für die Sicherheit des Benutzers ist es wichtig, dass sich bei der Arbeitsplatzpositionierung der Anschlagpunkt in oder oberhalb der Taillenhöhe befindet und eine Mindesttragfähigkeit von 12 kN nach EN 795 gewährleistet. Das Verbindungsmittel ist dabei stets straff zu halten und die freie Bewegung auf max. 0,6m zu begrenzen. Während der Benutzung sind die Einstellelemente und der Verschluss des Hüftgurtes regelmäßig zu überprüfen. Bei längeren Arbeiten in Halteposition ist die Gurtvariante mit einer zusätzlichen Rückenstütze auszuwählen. Bei der Benutzung eines Arbeitsplatzpositionierungssystems verlässt sich der Benutzer im Allgemeinen auf den Rückhalt durch die Ausrüstung. Es muss jedoch geprüft werden ob zusätzliche unabhängige Schutzmaßnahmen wie z.B. ein Auffangsystem für die Sicherheit des Benutzers erforderlich sind.

Die Steigschutzöse (Auffangöse im Bauchgurt) darf nur in Verbindung mit einer Steigschutzeinrichtung benutzt werden. Sie muss immer in der Mitte des Bauchgurtes ausgerichtet sein. Bei Verwendung des Auffanggurtes mit Steigschutzöse ist durch einen Hängeversuch in der Steigschutzeinrichtung die Erfordernis einer zusätzlichen Rückenstütze aus ergonomischen Gründen

zu überprüfen. Immer auf richtigen Sitz des Auffanggurtes und der Auffangöse in Rückenmitte achten!

Bei Verwendung des Auffanggurtes als Sitzgurt wird die vordere Brust-Auffangöse als Halteöse verwendet. Zur Verbesserung des Sitzkomforts empfehlen wir die Verwendung des Adapters SP 1 oder SP 2.

Vor Erstbenutzung als Sitzgurt sich mit der Funktion vertraut machen. Zur Probe in Bodennähe in den Gurt setzen und eine Hängeprüfung vornehmen. Sitzen im Gurt soll normalerweise keine Beschwerden verursachen, ansonsten Gurteinstellung überprüfen. Vor und während der Benutzung sollte überlegt werden, wie eventuell erforderliche Rettungsmaßnahmen sicher, schnell und wirksam durchgeführt werden können.

Achtung: Beim Arbeiten im Sitzgurt muss die Sicherung gegen Absturz immer zusätzlich an einer Auffangöse am Auffanggurt erfolgen.

Der Auffanggurt sollte nur durch ausgebildetes und/oder anderweitig sachkundiges Personal angewendet werden, oder der Benutzer sollte unter direkter Aufsicht einer solchen Person stehen.

Der Auffanggurt darf nur innerhalb der festgelegten Einsatzbedingungen und für den vorgesehenen Verwendungszweck benutzt werden. Es muss ein Plan der Rettungsmaßnahmen vorhanden sein, in dem alle bei der Arbeit möglichen Notfälle berücksichtigt sind. Gesundheitliche Einschränkungen wie z.B. Herz- und Kreislaufprobleme, Medikamenteneinnahme o.ä. können die Sicherheit des Benutzers bei Arbeiten in der Höhe beeinträchtigen. Der Auffanggurt sollte dem Benutzer persönlich gehören. Die max. Nennlast des Benutzers beträgt 140 kg.

Auffanggurt vor scharfkantigen Gegenständen, Schweißfunken oder anderen zerstörenden oder beschädigenden Gefahren schützen.

Der Auffanggurt ist bis zu einer Temperatur von 60°C temperaturbeständig.

Wenn der Auffanggurt in ein anderes Land weiterverkauft wird muss der Wiederverkäufer eine Anleitung für den Gebrauch, die Instandhaltung, die regelmäßige Überprüfung und die Instandsetzung in der Sprache des anderen Landes zur Verfügung stellen.

3. Bedeutung der Kennzeichnung



Der Benutzer muss die Gebrauchsanleitung lesen und beachten!

A

Auffangöse

MKA20 TriFit / MKA20 DuoFit /
MKA20 KlickFit / MKA20 EasyFit

Typbezeichnung
Typbezeichnung

EN 361 / EN358 / EN813

Norm des Dokuments der die Ausrüstung entspricht

Mittelmann Sicherheitstechnik

Hersteller Mittelmann Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

Bessemmerstr. 25, 42551 Velbert

Postanschrift des Herstellers

www.mittelmann.com

Internetadresse des Herstellers

CE 0158

Kennnummer der qualitätsüberwachenden notifizierten Prüfstelle

Baujahr: xx/xxxx

Hergestellt im Monat/Jahr

Fabr.-Nr.: xxxxxxxxxx

Seriennummer des Auffanggurtes

Nennlast: 140 kg

Maximal zulässiges Körpergewicht des Benutzers

Größe: S-M/L-XL/XXL

Angabe der Größe des Auffanggurtes

Nächste Revision

Angabe wann die nächste Überprüfung erfolgen muß

Hüftgurt: xx-xxx cm

Größenbereich des Hüftgurtes

4. Lagerung, Reinigung und Transport

- Nach Arbeitsende den Auffanggurt reinigen und trocken in luftigen und schattigen Räumen lagern.
- Während des Transports des Auffanggurtes ist dieser in einem geeigneten Transportbehälter (z.B. Gerätebeutel oder Gerätekofter) zu lagern.
- Berühren mit Säuren, ätzenden Flüssigkeiten und Ölen vermeiden. Wenn unvermeidbar, mit Feinwaschmittel und reichlich Wasser (40°C) schnellstmöglich reinigen. Trocknung immer auf natürliche Weise, niemals in der Nähe von Feuer oder anderen Hitzequellen.
- Bei Fragen zur Desinfektion bitte an den Hersteller wenden.

A c h t u n g: Reinigungsvorschrift strikt einhalten!!

5. Werkstoffangaben

Der Auffanggurt besteht aus folgenden Werkstoffen.

Gurtbänder und Nähgarn aus Polyamid

Beschlagteile aus Aluminium und nichtrostendem Stahl,

Steckverschluss aus Aluminium und nichtrostendem Stahl

Plastikteile aus Kunststoff, Sitzpolster aus Kunststoff

Karabinerhaken aus Aluminium oder Stahl

6. Benutzungsdauer

Die Benutzungsdauer ist von den jeweiligen Einsatzbedingungen abhängig. Nach den bisherigen Erfahrungen kann unter normalen Einsatzbedingungen bei Auffanggurten von einer Benutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen werden. Das Baujahr des Auffanggurtes ist auf dem Typenschild eingetragen.

7. Kontrolle

- Vor Arbeitsbeginn Auffanggurt auf Verschleiß oder Beschädigungen untersuchen. Dies können z.B. Gurtbandbeschädigungen durch Abrieb, Schnitt, Hitze oder Chemikalien sowie Verformung oder Korrosion der Beschlagteile, Verschlüsse und Karabinerhaken sein. Gängigkeit prüfen. Lesbarkeit der Produktkennzeichnung prüfen.
- Sollten Zweifel am sicheren Zustand des Systems oder den Bestandteilen auftreten, sind diese sofort zu ersetzen. Dies muß durch den Hersteller oder eine andere sachkundige Person ausgeführt werden.
- Nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr, Prüfung durch den Hersteller oder einen Sachkundigen vornehmen lassen.

A c h t u n g: Beschädigte Auffanggurte und Seile dürfen nicht verwendet werden.

- Durch Absturz beanspruchte Systeme sind dem Gebrauch zu entziehen und dem Hersteller oder einer sachkundigen Reparaturwerkstatt zur Wartung und erneuten Prüfung zurückzusenden.

A c h t u n g: Keine Veränderungen am Produkt vornehmen.

Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.

Zu jedem Auffanggurt wird eine Gebrauchsanleitung / Prüfbuch mitgeliefert. Diese muss bei der Ausrüstung gehalten werden.

Beachten Sie auch unbedingt die Gebrauchsanleitungen der Produkte, die im Zusammenhang mit dem Auffanggurt benutzt werden, sowie die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften.

Eingeschaltete notifizierte Stelle für die EG-Baumusterprüfung:

DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachbereich Persönliche Schutzausrüstungen

Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan, Kennnummer **CE** 0299

Eingeschaltete notifizierte Stelle für die Qualitätsüberwachung:

DEKRA Testing and Certification GmbH

Dinnendahlstraße 9, D-44809 Bochum, Kennnummer **CE** 0158

Instructions for Use

1. Application

Full body harness is a part of the personal protection equipment against falling from a height. It consists of webbing which encloses the body. When used correctly, it arrests the fall of the falling person, transfers the forces occurring to suitable parts of the body and keeps the body in an upright position. The use as full body harness is only authorized when used together with approved lanyards / safety ropes in accordance with EN 354 / EN 353, energy absorbers in accordance with EN 355, retractable type fall arresters in accordance with EN 360 or descender devices in accordance with EN 341.

The use as work positioning belt is only authorized when used together with approved lanyards for work positioning belts in accordance with EN 358. When used as a sit harness in accordance with EN 813 the front breast fall arrest attachment element are used as attachment element. It is important for the safety of the user that he has read and understood the Instructions for Use.

Before use the full body harness must undergo a visual inspection. Do not use damaged full body harnesses. The anchor point, in accordance with EN 795, must be located above the user and guarantee a minimum load bearing capacity of 12kN.

The use of the safety harness with the attachment equipment as well as the required clearance under the user's feet can be found in the use instruction of the attachment sub-system (e.g. attachment equipment with shock absorber, fall arrester, travelling harness with moveable guide, etc.).

2. Use

For this, the full body harness is picked up by the back fall arrest attachment elements, the opened thigh loops hang down. The shoulder straps are to be applied as rucksack straps. The back fall arrest attachment elements lie with the plastic plate against the back. Guide the loose thigh loops over the thigh from the middle towards the outside, close the click fit fastener and tighten it. Likewise, close and tighten the abdominal straps and breast straps click fit fasteners. It is important for safety that the correct closing of the click fit fasteners is checked each time the belt is fitted.

(For example, pulling on both sides of the attached belt)

With the central harness adjustment, set the correct sit of the full body harness. Before the first use, familiarize yourself with the function. As a test, connect to a safety rope close to the ground and load the full body harness with body weight. The straps must close faultlessly around the body. Hanging in the harness should not normally cause any discomfort, otherwise check the harness adjustment. In the event of a fall from height, however, hanging in the harness for a long time should be avoided.

Before and during use, it should be considered, therefore, how any potentially necessary rescue measures can be safely, quickly and effectively carried out. For safety it is essential to choose the anchor device or the anchor point and the manner of workmanship so that the free fall and the fall height are reduced to a minimum.

Warning: Variant (E)

The side attachment elements may not be used for fall arrest purposes, but only in conjunction with a lanyard for work positioning belts in accordance with EN 358 to secure the work position. For the user's safety it is important that on selecting a work position the anchor point is located at or above the user's waist height and ensures a minimum safe working load of 12kN in accordance with EN 795. Here the lanyard must always be kept taut and the free movement must be limited to 0,6 m. During use the closure and adjustment elements of the waist belt are to be checked at regular intervals. For long periods of work in a stationary position the harness variant with an additional back support should be chosen. Using a work positioning system the user generally relies on the support of the equipment, it must however be checked whether additional safety measures, like a fall arrest system are required to ensure the user's safety.

The arrester loop (fall arrest attachment element in the abdominal belt) may only be used in conjunction with a guided type fall arrester. It must always be aligned in the centre of the abdominal belt. When using the full body harness with arrester loops, the necessity for an additional back support

for ergonomic reasons must be checked by a hanging test in the guided type fall arrester. Always check for correct sitting of the full body harness and that the arrester loops are in the middle of the back! When using the full body harness as a sit harness the front breast fall arrest attachment element are used as attachment element.

To improve sitting comfort we recommend the use of the Adapter SP 1 or SP 2.

Before the first use as a sit harness familiarize yourself with the function. As a test, close to the ground, sit in the harness and carry out a hanging test. Sitting in the harness should not normally cause any discomfort, otherwise check the harness adjustment. Before and during use, it should be considered how any potentially necessary rescue measures can be safely, quickly and effectively carried out.

Attention: When working in the sit harness, the protection against a fall from height must always be effected by an additional fall arrest attachment element on the full body harness.

The full body harness should only be used by fully trained and/or otherwise competent personnel, or the user should be under the direct supervision of such a person. The safety harness may only be used with the specified use conditions and for the specified intended use. Health related restrictions such as heart or circulatory problems, regularly taking medicines, etc. can compromise the user's safety when working aloft. There must be a rescue plan on hand in which all emergencies that can occur during work are taken into account. The full body harness should be the personal property of the user. The maximum rated load of the user is 140 kg. Protect the full body harness against sharp-edged objects, welding sparks and other destructive or damaging hazards. The full body harness is temperature resistant up to 60°C. If the full body harness is resold in another country, the reseller must make available instructions for use, servicing, regular checking and maintenance in the language of the other country.

3. Meaning of the Marking



The user must read and observe the Instructions for Use!

A

Fall Arrest Attachment Element

MKA20 TriFit / MKA20 DuoFit

Type Designation

MKA20 KlickFit / MKA20 EasyFit

Type Designation

EN 361 / EN358 / EN813

Standards Documentation to which the equipment complies

Mittelmann Sicherheitstechnik

Manufacturer Mittelmann Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

Bessemerstr. 25, 42551 Velbert

Address of the manufacturer

www.mittelmann.com

Internet address of the manufacturer

CE 0158

Identification number of the quality inspection body

Year of Manufacturer: xx/xxxx

Manufactured in the month/year

Factory No.: xxxxxxxxx

Serial number of the full body harness

Nominal load: 140 kg

Maximum permitted body weight of user

Size: S-M/L-XL/XXL

States the size of the safety harnesses

Next Revision

Statement of when the next inspection must take place

Waist belt: xx-xxx cm

Size range of the waist belt

4. Storage, cleaning and transport

- On finishing work clean, dry and store the full body harness in well aired and shady rooms.
- During transportation of the full body harness it must be stored in a suitable transport container (for example equipment bag or equipment case).
- Avoid contact with acids, corrosive fluids and oils. If unavoidable, clean with a mild detergent and plenty of water (40°C) as soon as possible. Always allow to dry naturally, never close to fire or other sources of heat.

Attention: Adhere strictly to the cleaning instructions!!

5. Material Specifications

The full body harness is made from the following materials.

Webbing and straps and sewing thread from Polyamide

Hardware from Aluminium and stainless steel

Click fit fasteners from Aluminium and stainless steel

Plastic parts from synthetic materials

Seat cushion from synthetic material

Karabiner hooks from Aluminium or steel

6. Length of Use

The length of use is dependant upon the respective operating conditions. From experience to date, under normal operating conditions the length of use of the full body harness can be assumed to be from 10 years. The year of manufacture of the full body harness is written on the name plate.

7. Kontrolle

- Before starting work inspect the full body harness for wear or damage. This could be e.g. damage to the webbing by abrasion, slash, heat or chemicals as well as deformation or corrosion of the fittings, closures and carabiner. Check freedom of movement. Check the legibility of the marking.
- Should there be any doubts about the safe condition of the system or its components, then they are to be replaced immediately. This must be carried out by the manufacturer or another competent person.
- As required, but at least once a year, have an inspection carried out by the manufacturer or a competent person.

Attention: Damaged full body harnesses and ropes may not be used.

- Systems strained by falls are to be taken out of use and to be returned to the manufacturer or an authorized repair work shop for servicing and a new inspection.

Attention: Do not make any alterations to the product.

Repairs may only be carried out by the manufacturer.

An Instructions for Use / Test Book is supplied with every full body harness. This must be kept with the equipment.

Also strictly observe the instructions for use of the products used in conjunction with the full body harness as well as the appropriate, valid accident prevention regulations.

Notified Body involved for the EC Type Testing:

DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachbereich Persönliche Schutzausrüstungen

Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan, Identification Number **CE** 0299

Notified Body involved for the quality inspection:

DEKRA Testing and Certification GmbH

Dinnendahlstraße 9, D-44809 Bochum, Kennnummer **CE** 0158

Instructions d'utilisation

1. Utilisation

Le harnais antichute fait partie de l'équipement individuel contre les chutes. Il est constitué de sangles qui ceignent le corps. Il retient la personne qui chute sous réserve d'un usage conforme, transfère les efforts aux parties du corps appropriées et maintient le corps à l'horizontale. L'utilisation comme harnais est seulement autorisée en liaison avec les longes et les éléments de sécurité autorisés définis dans la norme EN 354 / EN 353, les absorbeurs d'énergie selon EN 355, les antichutes à rappel automatique selon EN 360 ou les descendeurs EN 341.

L'utilisation comme ceinture de maintien n'est autorisée qu'en liaison avec des longes homologuées pour les ceintures de maintien selon EN 358. Lors d'une utilisation comme ceinture à cuissarde selon EN 813, les éléments dorsaux antichute sont utilisés comme éléments d'accrochage. Il est important pour la sécurité de l'utilisateur qu'il ait lu et compris les instructions d'utilisation.

Un contrôle visuel du harnais antichute doit être effectué avant utilisation. Ne pas utiliser les harnais endommagés. Selon la norme EN 795, le point d'ancrage doit être au-dessus de l'utilisateur et supporter au moins une charge de 12 kN.

La connexion du harnais antichute avec le dispositif d'ancrage ainsi que la hauteur minimale nécessaire sous les pieds de l'utilisateur figure dans les instructions d'utilisation du sous-système de connexion (ex. longes avec absorbeur d'énergie, avec antichute mobile ou non etc.).

2. Utilisation

Le harnais antichute est relié à l'élément dorsal antichute, les cuissardes ouvertes pendent vers le bas. Les bretelles sont à poser comme des bretelles de sac à dos. L'élément antichute dorsal est placé avec la plaque de plastique sur le dos. Engager les cuissardes détachées de l'intérieur vers l'extérieur autour des cuisses, fermer et serrer les fermetures à clips. Fermer et serrer également la fermeture à clip de la sangle ventrale et thoracique. Il est essentiel pour la sécurité de fermer correctement les fermetures à clips à chaque fois que l'on utilise la sangle.

(ex. tirer sur les deux parties reliées de la sangle)

Régler correctement le harnais antichute avec le réglage central. Se familiariser avec le fonctionnement avant la première utilisation. Pour tester, accrocher la corde de sécurité à proximité du sol et appliquer le poids du corps sur le harnais. Les bretelles doivent ceindre parfaitement le corps. Etre suspendu dans le harnais doit se faire normalement sans douleur, sinon vérifier le réglage du harnais. En cas de chute, il convient toutefois d'éviter de rester suspendu longtemps dans le harnais.

Réfléchir avant et pendant l'utilisation comment effectuer des éventuelles opérations de sauvetage de manière sûre, rapide et efficace. Pour la sécurité, il est essentiel de choisir la situation du dispositif ou du point d'ancrage et le type d'exécution du travail de manière à restreindre à un minimum la chute libre et la hauteur de chute.

Avertissement : Variante (E)

Les éléments d'accrochage latéraux ne doivent pas être utilisés comme antichute mais uniquement en liaison avec un connecteur pour harnais EN 358 comme positionnement de travail. Pour la sécurité de l'utilisateur la sélection du point d'ancrage au niveau ou au-dessus de la taille de l'utilisateur est important comme aussi une charge de travail minimum de 12 kN suite EN 795 est assurée. Le connecteur doit toujours être maintenu tendu et le mouvement libre doit être limité à 0,6 m maximum. Pendant l'utilisation la fermeture et les éléments d'ajustement de la ceinture de taille doivent être vérifiés régulièrement. Pour les travaux prolongés en position accrochée, la variante de harnais choisie doit être dotée d'un support dorsal supplémentaire. Pendant l'utilisation d'un système de positionnement de travail l'utilisateur fait confiance en le support de l'équipement mais il faut aussi vérifier si des mesures de sécurité supplémentaires comme systèmes anti-chute sont nécessaires pour assurer la sécurité de l'utilisateur.

L'élément antichute la sangle ventrale ne doit être utilisé qu'en liaison avec un antichute mobile. Il doit toujours être installé au centre de la sangle ventrale.

Si l'on utilise le harnais avec un antichute mobile, il convient de vérifier la nécessité d'un support dorsal supplémentaire pour des raisons d'ergonomie en réalisant un essai de suspension dans

l'antichute mobile. Veiller toujours à ce que le harnais soit correctement installé et que l'élément antichute se trouve au centre du dos !

Les éléments antichute thoraciques antérieurs sont utilisés comme éléments d'accrochage en cas d'utilisation du harnais comme ceinture à cuissardes. Nous recommandons l'utilisation de l'adaptateur SP 1 ou SP 2 comme améliorer le confort.

Se familiariser avec le fonctionnement avant la première utilisation comme ceinture à cuissarde Pour un test, s'asseoir à proximité du sol et procéder à un essai de suspension. Etre assis dans le harnais doit se faire normalement sans douleur, sinon vérifier le réglage du harnais. Réfléchir avant et pendant l'utilisation comment effectuer des éventuelles opérations de sauvetage de manière sûre, rapide et efficace.

Attention : Lors de travaux dans la ceinture à cuissardes, une sécurisation supplémentaire contre la chute avec l'élément antichute sur le harnais doit être toujours prévue.

Le harnais ne doit être utilisé que par un personnel formé ou compétent d'une autre manière ou l'utilisateur doit être placé sous la supervision directe d'une telle personne. Le harnais antichute ne doit être utilisé que dans les conditions d'utilisation définies et dans l'usage prévu à cet effet. Il doit exister un plan des opérations de sauvetage tenant compte de toutes les situations d'urgence possibles lors du travail. Les restrictions en matière de santé telles que les problèmes cardiaques et circulatoires, la prise de médicaments ou autres peuvent affecter la sécurité de l'utilisateur dans les travaux en hauteur. Le harnais doit appartenir personnellement à l'utilisateur. La charge nominale max. de l'utilisateur est de 140 kg. Le harnais est à protéger des objets à arêtes vives, des étincelles de soudage ou autres dangers de destruction et de détérioration. Le harnais résiste à la température jusqu'à 60°C.

Si le harnais est revendu dans un autre pays, le revendeur doit fournir des instructions pour l'utilisation, l'entretien, le contrôle régulier et la réparation dans la langue de l'autre pays.

3. Signification des marquages :



L'utilisateur doit lire et observer les instructions d'utilisation !

A

MKA20 TriFit / MKA20 DuoFit

MKA20 KlickFit / MKA20 EasyFit

EN 361 / EN358 / EN813

Mittelmann Sicherheitstechnik

Bessemmerstr. 25, 42551 Velbert

www.mittelmann.com

CE 0158

Année de construction : xx/xxxx

N° fab : xxxxxxxxx

Charge nominale: 140 kg

Taille : S-M/L-XL/XXL

Prochaine révision

Ceinture: xx-xxx cm

Elément antichute

Désignation du type

Désignation du type

Norme du document à laquelle l'équipement correspond

Constructeur Mittelmann Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

Adresse postale

Adresse internet

Identification de l'organisme notifié

Fabriqué mois/année

Numéro de série du harnais

Poids corporel maximal autorisé de l'utilisateur

Indication de la taille du harnais antichute

Indiquer quand le prochain contrôle doit avoir lieu

Gamme de taille

4. Stockage, nettoyage et transport

- Après la fin du travail, nettoyer le harnais et le conserver au sec dans des locaux aérés et ombragés.
- Pendant son transport, le harnais doit être conservé dans un contenant de transport approprié (housse ou malette).
- Éviter tout contact avec les acides, les liquides ou huiles corrosifs. Si cela est inévitable, nettoyer le plus rapidement possible à la lessive pour linge délicat et abondamment à l'eau (40°C). Séchage toujours naturel jamais à proximité de feu ou autres sources de chaleur.

A t t e n t i o n : Respecter scrupuleusement les consignes de nettoyage !

5. Matières utilisées

Le harnais est constitué des matériaux suivants.

Bretelles et fil à coudre en polyamide

Bouclerie en aluminium et en acier inoxydable,

Fermeture à clip en aluminium et en acier inoxydable,

Pièces en plastique, Siège en plastique

Mousqueton en aluminium ou en acier inoxydable

6. Durée d'utilisation

La durée d'utilisation est fonction des conditions d'utilisation. L'expérience montre que l'on peut estimer la durée d'utilisation à 10 ans dans des conditions d'utilisation normales des harnais mobiles.

L'année de construction de la harnais figure sur la plaque signalétique.

7. Contrôle

- Vérifier avant le début des travaux si le harnais ne comporte pas de traces d'usure ou de détériorations. Cela pourrait être par exemple dommages à la sangle par abrasion, coupures, chaleur ou produits chimiques ainsi que déformation ou corrosion des raccords, des fermetures et des mousquetons. Vérifier la maniabilité. Vérifier la lisibilité du marquage du produit.
- Procéder à un remplacement immédiat en cas de doute quant à l'état de sécurité du système ou de ses éléments. Ce travail est l'affaire exclusive du fabricant ou d'une autre personne compétente.
- Si besoin, faire vérifier au moins une fois par an par le fabricant ou un expert.

A t t e n t i o n : Ne pas utiliser les harnais et les cordes endommagés.

- Les systèmes ayant subi une chute doivent être retirés de la circulation et renvoyés au fabricant ou à un atelier de réparation agréé en vue de la maintenance et d'un nouveau contrôle.

A t t e n t i o n : Ne pas effectuer des modifications sur le produit.

Les réparations sont l'affaire exclusive du fabricant.

Des instructions d'utilisation / un carnet de contrôle sont fournis avec chaque harnais antichute. Ceux-ci sont à conserver à proximité de l'équipement.

Observer aussi impérativement les modes d'emploi des produits utilisés en liaison avec l'antichute mobile ainsi que les règles de prévention des accidents en vigueur.

Organisme notifié engagé pour l'attestation CE de type:

DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachbereich Persönliche Schutzausrüstungen

Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan, Kennnummer **CE** 0299

Organisme notifié engagé pour contrôle de qualité:

DEKRA Testing and Certification GmbH

Dinnendahlstraße 9, D-44809 Bochum, Kennnummer **CE** 0158

Instrucciones de empleo

1. Empleo

El arnés anticaídas forma parte del equipo personal de protección contra caídas. Lo constituyen una serie de correas o bandas que se colocan rodeando el cuerpo. Si se utiliza reglamentariamente, sirve para retener a la persona que cae, transmitiendo las fuerzas generadas a partes apropiadas del cuerpo y manteniendo el cuerpo en una posición erguida. Solamente se puede utilizar junto con conectores / cuerdas de seguridad homologadas según EN 354 / EN 353, absorbedores de energía según EN 355, dispositivos de seguridad en altura según EN 360 o dispositivos de descenso según EN 341.

Solamente se admitirá su empleo como cinturón de retención en combinación con conectores homologados para cinturones de retención según EN 358. Si se utiliza como arnés para trabajar sentado según EN 813, se utilizarán las anillas delanteras de amarre como anillas de retención. Para la seguridad del usuario es importante que haya leído y comprendido las instrucciones de empleo.

Antes de utilizarlo deberá someterse el arnés a una inspección visual. No utilizar arneses que presenten daños. El punto de amarre según EN 795 deberá encontrarse por encima del usuario y ofrecer una capacidad mínima de carga de 12 kN.

Las conexiones del arnés anticaídas con puntos de enclaje así como suficiente distancia las piernas del usuario se deduce de las instrucciones de empleo del sistema de unión (p. ej. conectores con absorbedores de energía, dispositivo anticaídas deslizantes sobre guía flexible, etc.).

2. Utilización

Se sujetará el arnés de la anilla dorsal, dejando que las perneras cuelguen libremente abiertas hacia abajo. Los tirantes se colocarán del mismo modo que si se tratase de una mochila. La anilla dorsal de amarre quedará a la espalda con la placa de plástico. Se pasarán, de adentro hacia afuera y al rededor de los muslos, las correas para las piernas, cerrando y apretando los cierres de conexión. Cerrar y apretar igualmente las hebillas de la correa abdominal y de la correa esternal. Es fundamental para garantizar la seguridad el revisar el cierre correcto de las presillas cada vez que se coloque el arnés, (p. ej. tirando de las dos partes unidas de las correas).

Ajustar el arnés con el sistema central de regulación, de forma que quede bien asentado. Familiarizarse con su funcionamiento antes de usarlo por primera vez. A modo de prueba, y cerca del suelo, unirlo con la línea de seguridad y cargar el arnés con el peso corporal. Las correas deberán abrazar perfectamente el cuerpo. El estar suspendido en el arnés no deberá provocar normalmente ninguna molestia; en caso contrario comprobar el ajuste del arnés. En caso de caída deberá evitarse, no obstante, el quedar largo tiempo suspendido en el arnés.

Antes y durante su utilización deberá pensarse en la forma de aplicar de modo rápido, seguro y efectivo, medidas de rescate que pudieran resultar necesarias. Para la seguridad será fundamental el elegir de tal forma la posición del dispositivo de amarre o del punto de amarre, y la forma de ejecutar el trabajo a realizar, que se reduzca a una distancia mínima la caída libre y la altura de la caída.

Advertencia:

Las anillas laterales de retención no se deberán utilizar para funciones anticaídas, sino únicamente en combinación con un conector o medio de unión para arneses de retención según EN 358 para posicionamiento de trabajo. Para la seguridad del usuario es importante seleccionar una posición donde el punto de enclaje está situado a la altura del talle del usuario o más alto y asegura una carga segura mínima de 12 kN según EN 795. El medio de unión ha de mantenerse siempre tirante y el movimiento libre debe de ser limitado a 0,6 m. máximo. Durante el empleo es imprescindible inspeccionar con regularidad los elementos de ajuste y cierre del cinturón. Cuando se realicen trabajos de larga duración en posición de retención, deberá elegirse la variante de arnés con apoyo dorsal adicional. Utilizando un sistema de posicionamiento el usuario confía en el soporte de sus equipos pero hace falta juzgar la necesidad de sistemas de seguridad adicionales como detención de caídas para asegurar la seguridad del usuario.

La anilla de seguridad el faja abdominal para ascenso solamente se deberá utilizar con un dispositivo de seguridad de ascenso. Deberá quedar siempre en el centro del cinturón o faja abdominal.

Cuando se utilice el arnés anticaídas con anilla de seguridad para ascenso deberá comprobarse, realizando una prueba de suspensión en el dispositivo de protección de ascenso, la necesidad de colocar un apoyo dorsal adicional por razones ergonómicas. ¡Prestar siempre atención al correcto asiento del arnés y de la anilla anticaídas en el centro de la espalda! Cuando se utilice el arnés anticaídas como arnés de asiento se utilizarán las anillas esternales delanteras como anillas de sujeción. Para mejorar la comodidad del asiento recomendamos que se utilice el adaptador SP 1 o SP 2. Familiarizarse con su funcionamiento antes de utilizarlo por primera vez como asiento. A modo de prueba, y cerca del suelo, sentarse en el arnés y realizar una prueba de suspensión. El estar sentado en el arnés no deberá provocar normalmente molestia alguna. Antes y durante su utilización deberá pensarse en la forma de aplicar de modo rápido, seguro y efectivo, medidas de rescate que pudieran resultar necesarias.

Atención: Cuando se utilice como arnés de asiento deberá procederse además garantizar la seguridad contra caídas utilizando para ello una de las anillas del arnés.

El arnés anticaídas debería ser utilizado únicamente por personal formado para ello y/o preparado de alguna otra manera, o el usuario debería utilizarlo bajo la supervisión directa de tales personas.

El arnés anticaídas deberá pertenecer personalmente al usuario. El arnés anticaídas solamente debe de ser utilizado bajo las condiciones de uso previstos. Un plan de rescate para todas las emergencias posibles durante los trabajos debe de ser disponible. Limitaciones de salud como problemas de corazón y circulación y medicaciones pueden perjudicar la seguridad durante trabajos en altura.

La carga máxima nominal del usuario será de 140 kg. Proteger el arnés de objetos con aristas cortantes, chispas de soldadura u otros peligros que puedan destruirlo o dañarlo.

El arnés anticaídas es resistente a temperaturas de hasta 60°C.

Si se vende el arnés anticaídas a otro país, deberá facilitar el revendedor un manual de instrucciones de empleo, mantenimiento, revisiones periódicas y conservación en el idioma del otro país.

3. Significado del marcado



¡El usuario deberá leer y observar las instrucciones de empleo!

A

	anilla anticaídas
MKA20 TriFit / MKA20 DuoFit	Designación del tipo
MKA20 KlickFit / MKA20 EasyFit	Designación del tipo
EN 361 / EN358 / EN813	Norma del documento que corresponde al equipo
Mittelmann Sicherheitstechnik	Fabricante Mittelmann Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG
Bessemerstr. 25, 42551 Velbert	Dirección postal
www.mittelmann.com	Dirección de Internet
CE 0158	Número de identificación del organismo notificado de inspección
Año de fabricación: xx/xxxx	Fabricado en el año
Nº de fabr.: xxxxxxxxxxxx	Número de serie del arnés anticaídas
Carga nominal 140 kg	Peso máximo del usuario
Talla: S-M/L-XL/XXL	Indicación de la talla del usuario
Siguiente revisión	Indicación de la fecha en la que ha de realizarse la siguiente revisión
Cinturón: xx-xxx cm	Surtido de tallas

4. Almacenaje, Limpieza y Transporte

- Al terminar el trabajo, limpiar y secar el arnés en lugares bien ventilados y con sombra.
- El arnés anticaídas se deberá transportar en un receptáculo apropiado (p. ej. una bolsa o un maletín del aparato).
- Evite el contacto con ácidos, líquidos corrosivos y aceites. Si ello no se pudiera evitar, limpiar lo antes posible con un producto de lavado fino y agua abundante (40°C). Secar siempre de forma natural, nunca cerca del fuego u otras fuentes de calor.

A t e n c i ó n: ¡Observar estrictamente la norma de limpieza!

5. Datos sobre los materiales

El arnés anticaídas consta de los siguientes materiales.

Bandas o correas e hilos de poliamida

Herrajes de aluminio y acero inoxidable,

Cierres de aluminio y acero inoxidable

Piezas de materiales de plástico

Asiento acolchado de plástico

Mosquetones de aluminio o acero

6. Duración

La duración depende de las correspondientes condiciones de empleo. De acuerdo con nuestra experiencia actual se puede partir de una duración, si se utiliza el arnés bajo condiciones normales, de 10 años. El año de fabricación del arnés anticaídas figura en la placa de características.

7. Control

- Antes de iniciar el trabajo comprobar si el arnés anticaídas presenta desgaste o daños. Esto podría ser por ejemplo danos a la cinta por abrasión, cortaduras, calor o quimicos así como deformación o corrosión de los herrajes, cierres y mosquetones. Comprobar su manejabilidad. Comprobar la legibilidad del marcado.
- Si existieran dudas acerca del estado seguro del sistema o de los componentes, deberán sustituirse de forma inmediata. Esto deberá ser realizado por el fabricante o por alguna persona competente.
- Siempre que sea necesario o, como mínimo, una vez al año deberá encargarse una revisión a realizar por el fabricante o una persona competente.

A t e n c i ó n: Se prohíbe utilizar arneses anticaídas y cuerdas que presenten daños.

- Los sistemas que hayan soportado alguna caída se deberán retirar del uso, enviándolos al fabricante o a un taller de reparaciones autorizado para su mantenimiento y nueva revisión.

A t e n c i ó n: No realizar modificaciones en el producto.

Las reparaciones solamente deberán ser realizadas por el fabricante.

Con cada arnés anticaídas se suministrará un manual de instrucciones de empleo / cuaderno de revisiones, que deberá permanecer junto al equipo.

Deberán tenerse también en cuenta las instrucciones de empleo de los productos que se utilizan con el arnés anticaídas, así como las correspondientes normas sobre prevención de accidentes.

Organismo notificado para el ensayo CE de tipo o modelo de construcción:

DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachbereich Persönliche Schutzausrüstungen
Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan, Número de identificación **CE** 0299

Organismo notificado para el inspección:

DEKRA Testing and Certification GmbH

Dinnendahlstraße 9, D-44809 Bochum, Kennnummer **CE** 0158

MKA20 TriFit



MKA20 DuoFit



MKA20 KlickFit



MKA20 EasyFit



MKA20 TriFit + SP 1 Adapter



MKA20 TriFit + SP2 Adapter



Mittelmann
Sicherheitstechnik

Technik die das Leben sichert

www.mittelmann.com

Mittelmann Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG - Bessemerstrasse 25 - DE-42551 Velbert

Phone +49 (0)2051 / 91219-00 - Fax +49 (0)2051 / 91219-19 - email info@mittelmann.com